



Gebrauchsanweisung für Zahlenschloss mit Verwischmechanismus / Instructions for using combination lock with wipe-out mechanism

Das Schloss öffnet sich nach Kauf durch die Voreinstellung mit „3-3-3“.
Möchten Sie jedoch eine eigene geheime Kombination einstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- I. „3-3-3“ Ausgangscode
- II. Schloss zuerst von ‚geschlossen‘ auf ‚offen‘ drehen. Nun haben sich die Zahlenräder verwischt, daher müssen Sie den Ausgangscode „3-3-3“ erneut einstellen. Dann den Drehknopf ● zum Symbol ▼ drehen.
- III. Neuen Code eingeben, Zahlen notieren und an sicherem Ort deponieren.
- IV. Den Knopf zurückdrehen – fertig ist die neue Codeeinstellung.
- V. Nach jeder Offen- und Geschlossen- Stellung verwischen die drei Zahlenräder, sodass Unbefugte den Code nicht ablesen können. Möchten Sie einen neuen Code einstellen, gehen Sie wie oben beschrieben vor, allerdings müssen Sie als Ausgangscode Ihren zuletzt gewählten Code nehmen.

When purchased, this combination lock is set to be opened at «3-3-3». You can leave it at this setting or you can set your own secret combination on the three dials as follows:

- I. Set lock to basic position, in this case «3-3-3»
- II. Turn the button from position 'locked' to position 'open'. Then set again the basic code «3-3-3» and turn the button until the symbols ● and ▼ are in line.
- III. Now set the three dials to your chosen secret code. Make a note of these new numbers and keep it in a safe place.
- IV. Turn the button back by 45°. Your new code is now set.
- V. The lock can now be opened only with your own secret combination. Between the positions 'open' and 'locked' the dials automatically scramble preventing unauthorised users from reading your secret code. If you wish to set a new combination set your last code and then repeat steps 2-4.

DE

EN